


Котлы чугунные RTT 448 - 930



МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
RTT 448	20049806
RTT 506	20049807
RTT 564	20049808
RTT 610	20049809
RTT 663	20049810
RTT 715	20049812
RTT 773	20049813
RTT 831	20049814
RTT 878	20049815
RTT 930	20049816

RTT 448 - 930



RTT 448 - 930

Поз.	Наименование	448	506	564	610	663
1	Секция передняя	R301422	R301422	R301422	R301422	R301422
2	Секция средняя	R301418	R301418	R301418	R301418	R301418
02-b	Секция средняя (с отверстием)	R301419	R301419	R301419	R301419	R301419
3	Секция задняя	R301424	R301424	R301424	R301424	R301424
4	Дверца горелки	R301430	R301430	R301430	R301430	R301430
5	Фланец горелки	R301431	R301431	R301431	R301431	R301431
6	Стекло	R301432	R301432	R301432	R301432	R301432
7	Держатель стекла	R301433	R301433	R301433	R301433	R301433
8	Теплоизоляция	R301434	R301434	R301434	R301434	R301434
9	Держатель дверцы	R301435	R301435	R301435	R301435	R301435
10	Уплотнитель	R301436	R301436	R301436	R301436	R301436
11	Шнур изоляционный	R301437	R301437	R301437	R301437	R301437
12	Дымосборная камера	R301439	R301439	R301439	R301439	R301439
13	Лючок	R301440	R301440	R301440	R301440	R301440
14	Прокладка фланцевая	R301425	R301425	R301425	R301425	R301425
15	Патрубок фланцевый	R301426	R301426	R301426	R301426	R301426
16	Патрубок фланцевый	R301427	R301427	R301427	R301427	R301427
17	Патрубок фланцевый	R301428	R301428	R301428	R301428	R301428
18	Турбулизатор малый	R301411	R301411	R301411	R301411	R301411
19	Турбулизатор большой	R301412	R301412	R301412	R301412	R301412
20	Стяжка	R301400	R301401	R301402	R301403	R301404
21	Пружина	R301410	R301410	R301410	R301410	R301410
22	Межсекционный уплотнитель	R301420	R301420	R301420	R301420	R301420
23	Межсекционный уплотнитель	R301421	R301421	R301421	R301421	R301421
24	Межсекционный уплотнитель	R301429	R301429	R301429	R301429	R301429
25	Уплотнитель	R301441	R301441	R301441	R301441	R301441
26	Стяжка	R301413	R301413	R301413	R301413	R301413
27	Биконус	R301414	R301414	R301414	R301414	R301414
28	Сальник	R301415	R301415	R301415	R301415	R301415
29	Рама	R301443	R301444	R301445	R301446	R301447
30	Теплоизоляция	R301453	R301454	R301455	R301456	R301457
31	Пульт управления	R301442	R301442	R301442	R301442	R301442
32	Теплоизоляция	R301463	R301463	R301463	R301463	R301463
33	Панель задняя	R301464	R301464	R301464	R301464	R301464
34	Заглушка	R301423	R301423	R301423	R301423	R301423
35	Шнур изоляционный	R301438	R301438	R301438	R301438	R301438
36	Гильза	R301416	R301416	R301416	R301416	R301416
37	Скоба	R301417	R301417	R301417	R301417	R301417
38	Кронштейн	R301465	R301465	R301465	R301465	R301465
39	Кронштейн	R301466	R301466	R301466	R301466	R301466
40	Кронштейн	R301468	R301468	R301468	R301468	R301468
41	Кронштейн	R301467	R301467	R301467	R301467	R301467

RTT 448 - 930

Поз.	Наименование	715	773	831	878	930
1	Секция передняя	R301422	R301422	R301422	R301422	R301422
2	Секция средняя	R301418	R301418	R301418	R301418	R301418
02-b	Секция средняя (с отверстием)	R301419	R301419	R301419	R301419	R301419
3	Секция задняя	R301424	R301424	R301424	R301424	R301424
4	Дверца горелки	R301430	R301430	R301430	R301430	R301430
5	Фланец горелки	R301431	R301431	R301431	R301431	R301431
6	Стекло	R301432	R301432	R301432	R301432	R301432
7	Держатель стекла	R301433	R301433	R301433	R301433	R301433
8	Теплоизоляция	R301434	R301434	R301434	R301434	R301434
9	Держатель дверцы	R301435	R301435	R301435	R301435	R301435
10	Уплотнитель	R301436	R301436	R301436	R301436	R301436
11	Шнур изоляционный	R301437	R301437	R301437	R301437	R301437
12	Дымосборная камера	R301439	R301439	R301439	R301439	R301439
13	Лючок	R301440	R301440	R301440	R301440	R301440
14	Прокладка фланцевая	R301425	R301425	R301425	R301425	R301425
15	Патрубок фланцевый	R301426	R301426	R301426	R301426	R301426
16	Патрубок фланцевый	R301427	R301427	R301427	R301427	R301427
17	Патрубок фланцевый	R301428	R301428	R301428	R301428	R301428
18	Турбулизатор малый	R301411	R301411	R301411	R301411	R301411
19	Турбулизатор большой	R301412	R301412	R301412	R301412	R301412
20	Стяжка	R301405	R301406	R301407	R301408	R301409
21	Пружина	R301410	R301410	R301410	R301410	R301410
22	Межсекционный уплотнитель	R301420	R301420	R301420	R301420	R301420
23	Межсекционный уплотнитель	R301421	R301421	R301421	R301421	R301421
24	Межсекционный уплотнитель	R301429	R301429	R301429	R301429	R301429
25	Уплотнитель	R301441	R301441	R301441	R301441	R301441
26	Стяжка	R301413	R301413	R301413	R301413	R301413
27	Биконус	R301414	R301414	R301414	R301414	R301414
28	Сальник	R301415	R301415	R301415	R301415	R301415
29	Рама	R301448	R301449	R301450	R301451	R301452
30	Теплоизоляция	R301458	R301459	R301460	R301461	R301462
31	Пульт управления	R301442	R301442	R301442	R301442	R301442
32	Теплоизоляция	R301463	R301463	R301463	R301463	R301463
33	Панель задняя	R301464	R301464	R301464	R301464	R301464
34	Заглушка	R301423	R301423	R301423	R301423	R301423
35	Шнур изоляционный	R301438	R301438	R301438	R301438	R301438
36	Гильза	R301416	R301416	R301416	R301416	R301416
37	Скоба	R301417	R301417	R301417	R301417	R301417
38	Кронштейн	R301465	R301465	R301465	R301465	R301465
39	Кронштейн	R301466	R301466	R301466	R301466	R301466
40	Кронштейн	R301468	R301468	R301468	R301468	R301468
41	Кронштейн	R301467	R301467	R301467	R301467	R301467