


Котлы чугунные RTT




МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
RTT 29	20049482
RTT 39	20049484
RTT 49	20049485
RTT 59	20049486
RTT 69	20049488
RTT 79	20049490

RTT 29 - 79



RTT 29 - 79



RTT 29 - 79

Поз.	Наименование	29	39	49	59	69	79
1	Секция задняя	R301064	R301064	R301064	R301064	R301064	R301064
2	Секция средняя	R301062	R301062	R301062	R301062	R301062	R301062
3	Секция передняя	R301063	R301063	R301063	R301063	R301063	R301063
4	Дверца горелки	R301065	R301065	R301065	R301065	R301065	R301065
5	Стяжка межсекционная	R301087	R301088	R301089	R301090	R301091	R301092
6	Стяжка дверки горелки	R301077	R301077	R301077	R301077	R301077	R301077
7	Прокладка	R301079	R301079	R301079	R301079	R301079	R301079
8	Гайка	R301080	R301080	R301080	R301080	R301080	R301080
9	Гильза	R301073	R301073	R301073	R301073	R301073	R301073
10	Прокладка	R301081	R301081	R301081	R301081	R301081	R301081
11	Петля дверки горелки	R301078	R301078	R301078	R301078	R301078	R301078
12	Шторка глазка	R301066	R301066	R301066	R301066	R301066	R301066
13	Заглушка	R301072	R301072	R301072	R301072	R301072	R301072
14	Винт шторы глазка	R301067	R301067	R301067	R301067	R301067	R301067
15	Ниппель	R301084	R301084	R301084	R301084	R301084	R301084
16	Межсекционный уплотнитель	R301000	R301000	R301000	R301000	R301000	R301000
17	Втулка	R301082	R301082	R301082	R301082	R301082	R301082
18	Патрубок дымоудаления	R301068	R301068	R301068	R301069	R301069	R301069
19	Теплоизоляция дверки	R301001	R301001	R301001	R301001	R301001	R301001
20	Стяжка патрубка дымоудаления	R301083	R301083	R301083	R301083	R301083	R301083
21	Уплотнитель дверки	R301002	R301002	R301002	R301002	R301002	R301002
22	Уплотнитель патрубка дымоудаления	R301004	R301004	R301004	R301004	R301004	R301004
23	Турбулизатор	R301070	R301070	R301070	R301070	R301070	R301070
24	Теплоизоляция задней секции	R301003	R301003	R301003	R301003	R301003	R301003
25	Теплоизоляция тела котла	R301005	R301006	R301007	R301008	R301009	R301010
26	Теплоизоляция передней панели	R301045	R301046	R301047	R301048	R301049	R301050
27	Теплоизоляция задней панели	R301051	R301052	R301053	R301054	R301055	R301056
28	Передняя панель	R301023	R301023	R301023	R301023	R301023	R301023
29	Корпус панели управления	R301038	R301038	R301038	R301038	R301038	R301038
30	Задняя панель	R301036	R301036	R301036	R301036	R301036	R301036
31	Верхняя панель	R301039	R301040	R301041	R301042	R301043	R301044
32	Правая панель	R301024	R301025	R301026	R301027	R301028	R301029
33	Левая панель	R301030	R301031	R301032	R301033	R301034	R301035
34	Патрубок входа/выхода котла	R301085	R301085	R301085	R301085	R301086	R301086
35	Комплект присоединения насоса	R301076	R301076	R301076	R301076	R301076	R301076
36	Насос	R301075	R301075	R301075	R301075	R301075	R301075
37	Присоединение сбросного клапана	R301012	R301012	R301012	R301012	R301013	R301013
38	Муфта	R301014	R301014	R301014	R301014	R301014	R301014
39	Сбросной клапан	R301011	R301011	R301011	R301011	R301011	R301011
40	Расширительный бак	R301015	R301015	R301016	R301016	R301016	R301016
41	Прокладка	R301017	R301017	R301017	R301017	R301017	R301017
42	Присоединение	R301018	R301018	R301018	R301018	R301018	R301018
43	Воздухоотводчик	R301019	R301019	R301019	R301019	R301019	R301019
44	Т-образный переходник	R301020	R301020	R301020	R301020	R301020	R301020
45	Заглушка манометра	R301071	R301071	R301071	R301071	R301071	R301071
46	Пластиковое крепление	R301058	R301058	R301058	R301058	R301058	R301058
47	Панель управления	R301021	R301021	R301021	R301021	R301021	R301021
48	Пружинный фиксатор	R301074	R301074	R301074	R301074	R301074	R301074
49	Нижняя панель	R301057	R301057	R301057	R301057	R301057	R301057
50	Саморезы	R301037	R301037	R301037	R301037	R301037	R301037
51	Саморезы	R301022	R301022	R301022	R301022	R301022	R301022
52	Пружинный фиксатор	R301059	R301059	R301059	R301059	R301059	R301059
53	Шпилька	R301060	R301060	R301060	R301060	R301060	R301060
54	Гайка	R301061	R301061	R301061	R301061	R301061	R301061